


Zähler selber ablesen


	Seite
1 Mechanische Haushaltzähler	2
2 Elektronischer Haushaltzähler ZMB 120 T213 + ZMD 120 AP	3
3 Elektronischer Haushaltzähler ZMF 120 ABtFs2	4
4 Mechanisch – Digitaler Zähler.....	5
5 Erdgas- & Wasserzähler	6

1 Mechanische Haushaltszähler

Einphasenzähler:




Doppeltarifzähler:




2 Elektronischer Haushaltszähler ZMB 120 T213 + ZMD 120 AP

ZMB 120 mit TARIGYR 213 (1992 bis 2002)



ZMD 120 AP (2004 bis 2010)



3 Elektronischer Haushaltszähler ZMF 120 ABtFs2

ZMF 120 ABtFs2 (2010 bis)



Im Anzeigefeld werden auf Knopfdruck (grüner Knopf) folgende Werte angezeigt:


- 1.8.1 Bezug Niedertarif
- 1.8.2 Bezug Hochtarif
- 1.8.0 Bezug Total

- 2.8.1 Einspeisung Niedertarif
- 2.8.2 Einspeisung Hochtarif
- 2.8.0 Einspeisung Total

- 16.7 momentaner Energieverbrauch

Zählerstand oder Verbrauchsanzeige

Pfeil erscheint bei aktivem Tarif
T1 = Niedertarif
T2 = Hochtarif



Zählernummer

4 Mechanisch – Digitaler Zähler

MK4n3/m213 (1992)



Display wechselt alle 15 Sekunden von T1 auf T2

Zählernummer

T1: Niedertarif



T2: Hochtarif



Pfeil erscheint bei aktivem Tarif

5 Erdgas- & Wasserzähler


Erdgaszähler



Zählernummer

Zählerstand (ohne die Zahl im roten Feld ablesen)

Wasserzähler



Zählerstand (ohne die Zahl im roten Feld ablesen)

Zählernummer